

ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной безопасности при установке и снятии запорно-пломбировочных устройств типа "Варта–Универсал М", "Капкан", "Варта-Секюр", "Люкс", "Варта Л" и закруток "Темп"

При работе с запорно-пломбировочными устройствами (ЗПУ) "Варта-Универсал М", "Капкан", "Варта-Секюр", "Люкс", "Варта Л" и закрутками "Темп" на цистернах, предназначенных для перевозки нефтепродуктов, на специализированных цистернах для перевозки сжиженных газов, кислот и других грузов химической промышленности, а также на крытых вагонах и контейнерах, в которых перевозятся ёмкости с горючими веществами, **необходимо:**

1. Перед установкой или снятием ЗПУ устранить проливы нефтепродуктов с поверхности цистерны и железнодорожной насыпи около цистерны.

При наличии проливов пломбирование НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

2. Перед установкой или снятием ЗПУ убедиться в исправности крышки люка цистерны, отсутствии неплотного прилегания между горловиной и крышкой люка, отсутствии течи из цистерны или из сливо-наливных приборов эстакады.

При наличии неисправностей пломбирование НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

3. Рабочие места установки и снятия ЗПУ должны быть оборудованы осветительными приборами взрывобезопасного исполнения.

4. Затягивание стального каната при установке ЗПУ должно обеспечивать плотное прилегание корпуса к неподвижным деталям объекта пломбирования и предотвращать его колебания во время движения вагона; свободный конец каната не должен касаться металлических поверхностей.

5. Снятие ЗПУ возможно только после предварительной оценки взрывобезопасности места пломбирования.

6. Снятие ЗПУ (перерезание стального каната) должно производиться с помощью инструмента с медным покрытием рабочих поверхностей для исключения образования искр.

7. В случае использования инструмента с рабочими частями из чёрного металла без специального покрытия, последние, а также место перерезания (перекусывания) стального каната должны быть смазаны консистентной смазкой (тавотом, солидолом и т.п.).

8. Рабочие места, где проводится установка и снятие ЗПУ, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.